

JEPPESEN

2 APR 04

(29-1)

LINZ-OST

Linz SRA clearance: VDF
 LINZ RADAR **129.62 119.75**
 Linz CTR clearance/Radar service for VFR-Flight: VDF
 LINZ TOWER/TURM **118.80**

LOLO

Elev **827'** / 252 m

LINZ-OST

AUSTRIA

N48 18.0
 E014 20.1


0.5 NM E Linz City

(AFIS) 25NM/3000' SFC:

LINZ ATIS **128.12**

LINZ-OST FLUGPLATZ **122.37** (ge)

RWY	ILS	RWY	ILS



Digital Geography Europe: ©2001 AND Data Solutions B.V. ©2001 AND Data Ireland Limited. Forcast: ©WorldSat International Inc. 2002 www.worldsat.ca. All Rights Reserved.

CHANGES: See other side.

© JEPPESEN, 2004. ALL RIGHTS RESERVED. BOTTLANG AIRFIELD MANUAL®

LINZ-OST

29-2 2 APR 04




LINZ-OST



AUSTRIA

(FIS)

WIEN INFORMATION **124.40**



TAXI (O/R)



RWY No	Dimension (m) - Surface	TORA (m)	LDA (m)	Strength	Lights
15	940 x 30 Grass	600	540	2t AUW	—
33		540	600		

Airfield is PPR.

Der Flugplatz ist PPR.

Power driven ACFT only with approval of the authority

Motorflugzeuge nur mit behördlicher Genehmigung.

Note: See also LINZ 19-1/19-2.

Hinweis: Siehe auch LINZ 19-1/19-2.

Caution: Mind CTR (D) and SRA 1 & 2 (D) Linz.

Achtung: CTR (D) und SRA 1 & 2 (D) Linz beachten.

High-tension lines N & S of airfield.

Hochspannungsleitungen im N & S des Platzes.

Contact LINZ-OST FLUGPLATZ at least 10 KM prior to reaching the airfield, and monitor frequency.

LINZ-OST FLUGPLATZ spätestens 10 KM vor Erreichen des Platzes rufen und Frequenz überwachen.

Avoid industrial plant in the NW.

Industriegebiet im NW meiden.